

Masážní pistole LIFEFIT THERAPY

Návod k obsluze



Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si, prosím, pečlivě přečtěte návod k obsluze.

1. Technické parametry

Masážní pistole s výměnnými hlavicemi a možností regulace rychlosti.

Údaje zobrazované na displeji: rychlost, stav baterie

Vstupní napětí adaptér: AC 110-240V Frekvence: 50/60Hz

Napětí pistole: DC 24V

Výkon: 25W

Baterie: Li-ion 22.2V, 6x 2000mAh (dobu nabíjení 4 hodiny, doba provozu až 4,5 hodiny)

Rozsah rychlosti (úroveň): 1-20

Amplituda: 9,6 mm

2. Bezpečnostní pravidla

- Masážní přístroj je určený pro domácí použití.
- V případě, že přístroj nefunguje správně, přestaňte jej ihned používat. Kontaktujte svého dodavatele. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
- Nepoužívejte kabel ve vlhkých prostorech jako je koupelna, poblíž vody nebo ve vodě. Použití ve vlhkém prostředí může vést k elektrickému šoku.
- Nepoužívejte přístroj v době, kdy se nabíjí.
- Nepoužívejte přístroj nepřetržitě více než jednu hodinu. Před dalším spuštěním ho nechte 30 minut vypnutý.
- Nedotýkejte se prsty nebo jinými předměty prostoru mezi hlavicí a tělem pistole, mohlo by dojít ke skřípnutí.
- Tento produkt není hračka. Držte (skladujte) jej mimo dosah dětí.
- Lidé trpící onemocněním srdce, nádory, malformacemi páteře, lidé užívající kardiostimulátor nebo těhotné ženy by neměli přístroj používat.
- Maximální doporučená délka jedné masáže je 15 minut. Po 10 minutovém provozu se pistole automaticky zastaví.

3. Funkce a ovládání

Přístroj provádí masáž unavených svalů, podporuje krevní oběh nebo pomáhá při relaxaci.



(1) “POWER - ON/OFF” – na spodní straně pistole

Pokud jste připraveni přístroj spustit, přepněte tlačítko do pozice ON.

Přepnutím tlačítka do pozice OFF pistoli zcela vypnete.

(2) “START”

Pokud je tlačítko na spodní straně pistole v pozici ON, můžete pistoli spustit tlačítkem START.

Při dalším stisknutí tlačítka START se pistole zastaví.

(3) “SPDEED +/-”

Stisknutím tlačítka “+” nebo “-” zvýšíte nebo snížíte rychlost na požadovanou hodnotu.

Nabíjení

Přípojka pro nabíjecí kabel se nachází na spodní straně pistole. Před prvním použitím nechte baterii nabíjet až 3 hodin. Světelná kontrolka při dobíjení bliká, při plném dobití svítí nepřetržitě. Nedoporučujeme nechat baterii zcela vybit.

Výměnné hlavice



Pro velké svalové skupiny,
např. paže, záda,
stehna, lýtka



Pro bodovou masáž,
pro dlaně, chodidla



Pro svaly v oblasti páteře,
krku, Achillovy šlachy



Pro relaxaci,
pro všechny svalové/
tělesné partie



Pro měkké a citlivé
svalové tkáně



Pro hlubší svalové tkáně
a body

4. Údržba a skladování

- Před čištěním se ujistěte, že je pistole vypojená z elektrické sítě. Pravidelně otírejte prach a nečistoty z povrchu celé pistole pomocí měkkého hadříku, který může být mírně navlhčený (řádně vyždímaný), po očištění pistoli otřete do sucha.
- Skladujte pistoli ve vnitřních, suchých, čistých a dobře větraných prostorách. Chraťte ji před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.

5. Záruka

Výrobek je chráněn záruční dobou platnou v dané zemi, kde byl prodej uskutečněn. Tato záruka se vztahuje na případné vady výrobní. Není poskytována na opotřebení výrobku vlivem běžného používání, na vady a opotřebení vzniklá nesprávným zacházením, skladováním a užíváním (např. k jinému účelu než je výrobek určen) a na jakékoliv úpravy výrobku. Jako záruční list slouží orazítkovaný prodejní doklad.

Servisní středisko:

Rulyt s.r.o., Lounská 891, 438 01 Žatec / Tel: +420 777 736 214 / e-mail: reklamace@rulyt.cz

Autor si vyhrazuje právo nebýt zodpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody hmotné i nehmotné povahy, způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací nebo použitím chybných a neúplných informací jsou vyloučeny, pokud takto autor nečinní úmyslně nebo to není hrubá chyba.

Pokud se zakoupený (reálný) produkt zcela neshoduje s produktem vyobrazeným v návodu, platí za finální a správný produkt ten reálný.

Fotografie v tomto návodu, se mohou v detailech výrobku mírně lišit oproti originálu.

Naskenujte prosím QR kód pro zobrazení případné aktualizované verze návodu.



Verze: 2021/10-1